

NFC 卡片功能使用说明

一、NFC 卡片的添加：

刷管理卡，仪表盘上的 NFC 指示开始快速闪烁。此时再刷副卡，仪表盘全亮，NFC 指示常亮，表示副卡设置成功。

如需设置多个副卡，按上述流程重新操作即可。

二、使用 NFC 卡片进行开关机的操作：

(1) 开机操作：

刷副卡后，仪表盘亮起，NFC 指示也会常亮，表示仪表盘已进入开机状态。

(2) 关机操作：

刷副卡后，仪表盘熄灭，表示仪表盘关机状态。

注：由于不同品牌的厂家在 NFC 卡操作细节上存在差异，操作流程请以厂家实际操作流程为准。